

LED 胸牌說明書

1. 規格參數:

- 尺寸: 94*30*8mm, 重量: 25g;
- 圖元: 576 (12*48) 點, 12行48點
- 作業系統: 適用Windows 系列32位元或64位元, 免驅動;
- 軟體介面語言: 中文, 英文, 韓文, 日文, 西班牙文, 阿拉伯語, 德語;
- 節目容量: 可以添加多條節目和圖片; 總文字容量為350個漢字或700個英文字元;
- 亮度: 按兩下按鈕, 選擇高亮或低亮;
- 動作: 28種動畫效果, 如左移, 上移, 下展, 飄雪, 閃爍, 隨機等;
- 鋰電池: 充電2小時, 可持續工作10小時;
- 充電器: USB 5V, 500毫安培

2. 按鈕功能

- 電源開關: 產品左側開關鍵, 用來開關機。
- 按鈕: 1) 按兩下調亮度; 2) 輕按進行節目選擇; 3) 長按3秒循環播放所有節目

3. 充電: USB介面, 使用5V 充電器.



4. 軟體使用: 免安裝 (請複製資料夾M1248 到電腦以保存節目) , 打開資料夾並按兩下 M1248.EXE 。

5. 如何編輯節目並發送節目到胸牌

- 添加文本或圖片: 點擊“文本” 或“圖片” 添加節目。點擊“保存(S)” 保存編輯好的節目。在“系統(S)” 工具列下, 本軟體自帶一個圖片編輯器用來製作圖片。



- 發送節目: 選擇發送的節目項, 點擊“發送”, 將編輯好的節目發將送到名片屏;
- 變更或調整: 先選擇節目內容, 然後選中文本, 修改字體、字型大小(推薦字型大小為9號, 速度為3級), 對於顯示內容少於一屏, 可以考慮使用左、右、居中對齊方式(超過一屏對齊方式無效, 預設左對齊), 也可以上下(Y偏移)調整(可參考預覽功能)。修改完畢後點擊“發送”, 發送節目到名片屏。



=====謝謝使用=====
驅動程式下載: www.chongbang.com.tw (軟體下載 M1248名片屏)